

感谢您购买七彩虹865系列主板。

C.865G Ver2.0采用Intel 82865G+ICH5芯片组设计,提供1条AGP 8X插槽,而C.865GV Ver2.0采用Intel 82865GV+ICH5芯片组设计,提供1条AGI插槽,其它配置与C.865GV Ver2.0相同,下面关于硬件功能,接口以及BIOS功能的介绍以C.865G Ver2.0为例。

C.865G Ver2.0 采用 ATX 架构, 支持所有 Intel Pentium4 Socket478 CPU; 支持 FSB 400/533/800MHz System BUS 频率; 支持 DDR400/333/266 DDR SDRAM 类型内存; 支持 1.5V AGP 8X 显示卡; 支持内部集成显卡; 板载 6 声道音效; 提供 2 个 PCI 插槽; 集成 RTL8100C 百兆网卡; 扩展性强; 性价比极高,是您不可错过的选择!

根据 Intel 内存同步标准,使用 DDR400 内存请搭配 FSB800 CPU,使用 DDR333 内存请搭配 FSB533 CPU。

主板包装盒内所附标准组件


- ✓ 一块C.865G Ver2.0主板
- ✓一条SATA数据线和电源转接线
- ✓一条IDE驱动器带状电缆
- ✔ 一张驱动光盘
- ✓ 一张质量保证卡
- ✓ 一本C.865G Ver2.0主板中文用户手册

主机板规格

	支持所有 Intel Pentium4 Socket478 CPU
处理器	支持FSB 400/533/800MHz系统前端总线
, <u> </u>	支持Hyper-Threading 超线程技术
芯片组	采用Intel 82865G/82865GV+ICH5芯片组设计
	ICH5: Intel 82801EB
	提供2条184-pin 2.5V 插槽
内存	支持双通道DDR266/DDR333/DDR400 DDR SDRAM
	支持PC2100/2700/3200 DDR SDRAM 至2GB
1. PH 1c +t.	内置第三代Intel Extreme Graphics 显示芯片
内置板载 显示卡	引擎频率高达266MHz
3E/J(1)	最大分辨率为1280x1024
	2个IDE通道,可连接4个IDE设备,支持ATA33/
	66/100
	2个 Serial ATA高速硬盘接口
外围扩展	1 个EPP/ECP/SPP 并行接口
设备特性	6个 USB,支持 USB2.0 设备,兼容 USB 1.1
	1个高速16550A FIFO UART串行接口
	1个PS/2 Keyboard
	1个PS/2 Mouse

	1个10/100M自适应板载网卡接口		
	1个VGA接口		
	整合音效相容于 SoundBlaster Pro Hardware 和 Direct		
	Sound Ready AC'97 Digital Audio控制		
内建 AC'97	兼容 AC'97 2.2 规范		
Codec 控制器	支持 18 位 ADC 和 DAC, 18 位立体全双工		
	板载六声道 AC'97 音效,兼容 AC'97 2.1		
	支持多路立体声混频		
	提供前置音频及扩展音频接口		
ㅂ	使用RealTek RTL8100C网卡芯片		
网卡	提供 10 /100 Mbps 网络连接功能		
	支持即插即用;		
BIOS支持	支持高级电源管理 ACPI;		
	硬件实时监控 CPU 温度,风扇转速,系统电压。		
	1 条 AGP 8X 显卡插槽,支持向下兼容 AGP 4X 显卡接		
	口(仅针对 Intel 865G 芯片)		
扩展插槽	1 个 AGI 接口,支持 Nvidia 显卡和部分 ATI 显卡,具		
	体请查看附录 A (仅针对 Inetl 865GV 芯片)		
	2条 PCI 插槽,兼容 PCI2.2		
	支持 ACPI 1.0B 和 APM 1.2 规范		
电源管理	支持定时开机、键盘开机		
主板结构	采用 Micro-ATX 板型		

C. 865G Ver2. 0 主机板布局图



(可能和实物有差异,以实物为准)

主机板部件一览表

元器件	用途	描述
AGP1	加速图形卡接口	AGP 8X 插槽
PCI1-PCI2	2 个 32 位 PCI 插座槽	PCI插槽
JP3	CPU风扇插座	3PIN插头
ATXPOWER	P4 ATX电源插座	20PIN 电源插口
ATX+12V	P4 ATX电源插座	4PIN 电源插口
DIMA1-DIMA3	2 个 184-pin 2.5V DIMM 插槽	184PINDIMM
J1	键盘鼠标唤醒功能	3PIN跳线
IDE1&IDE2	两个IDE通道	40PIN接口
JP1-JP2	手动设定CPU频率跳线	3PIN跳线
J16	系统风扇插座, 如机箱风扇等	3PIN插头
JP6	清除CMOS跳线	3PIN跳线
J3	CD-in音频接口	4PIN 音频线插口
F_AUDIO	前置音频接口	9PIN插头
SATA1-SATA2	2个Serial ATA 通道	7PIN插头
FDD1	软盘驱动器接口	34PINFDD 接口
USB1	可扩展USB接口	9PIN扩展接头
FPANNEL/SPEAK	前面板开关和指示灯	13PIN 舏
BT1	锂电池插座	电池插座

4 — 5



硬件安装步骤

请依据下列步骤,完成电脑的安装:

步骤1. 安装中央处理器(CPU)

步骤2. 安装内存

步骤3. 装入机箱

步骤4. 安装所有扩展卡

步骤5. 连接所有信号线、排线、电源线及面板控制线

步骤 1. 安装中央处理器 (CPU)


C.865G Ver2.0主板采用支持INTEL P4处理器的Socket-478插座, 支持 1.6G-3.06GHz 或更高的 P4 CPU,并且支持 Northwood 核心的 P4 CPU、Celeron CPU。

为了保证 PC 可靠性,请确认你的处理器带散热片和风扇。


運注意:请不要尝试安装 Socket-370/Socket-7处理器在 SOCKET 478 插座上,比如: PPGA Celeron, FCPGA Pentium-III, Pentium-MMX,或AMD K5/K6 CPU等。

请按照以下步骤安装 CPU:

a.将CPU插座旁的锁定杆从锁定状态拔到未锁定状态



b.确认CPU插座和CPU的第一脚,将CPU放入CPU插座上将锁定杆从未锁定状态拔到锁定状态



c.将 CPU 风扇盖上, 电源线接到 CPUFAN 插座上, 上好保险夹



淫注意:

正确安装好系统后,请你仔细检查并正确设置CPU时钟频率。


步骤 2. 安装内存

主板提供2条184-pin 2.5V 插槽,支持2根PC2100/2700/3200 DDR SDRAM,最大内存容量可支持至 2 GB。


内存速度可以由 BIOS 来控制,您可以在"Advanced Chipset Features Setup"页找到若干个关于 SDRAM 速度的项目。详细细节请参考 BIOS 章节。

安装内存步骤如下:

a. 将内存条插槽两端的白色固定卡扳开:



b.将内存条的金手指对齐内存条插槽,并且在方向上要注意金手指的两处凹孔要对上插槽的两处凸起点:



c.将内存条插入插槽中,插槽两端的白色卡子会因为内存条置入而自动扣到内存条两侧的凹孔中。



双通道内存的安装

C.865G Ver2.0主板支持双通道DDR266\DDR333\DDR400 DDR内存模式。具有2个DIMM插槽,同时安装时,能使内存工作在双通道模式下。安装成功后,开机自检会自动显示内存工作在双通道模式。

(重) 注意: 运行双通道模式,必须同时使用两根容量、频率、品牌相同的 DDR 内存。

步骤 3. 安装主板到机箱

您很容易地将它安装到机箱上,请把随机箱提供的铜柱套入正确孔位,并锁上螺丝以固定主机板,以防止主机板与机箱之间造成短路而损坏主机板。

步骤 4. 安装所有扩展卡

您可以很容易的将你所需要的AGP或PCI扩展卡安装到主机板上, 并锁上螺丝以固定扩展卡,以免造成扩展卡与主板之间的接触问题。

步骤 5. 连接所有信号线、排线、电源线及面板控制线

具体细节请参考连接头介绍。

跳线设置

注: 以下图片以 C. 865G Ver2. 0 主板的为例。

依照跳线帽的不同连接,可以改变主板的电子线路,影响主板的运行。如果跳线帽连接两个针之间,说明是短路;如果跳线帽没有连接两个针之间或放置在一个针上,说明是断开。





Open




Short

以上是3个管脚跳线的举例,第一个管脚和第二个管脚是短路状态。

CMOS 清除跳线: JP6

您可以通过短接 JCS2 的 2-3 pins 来清除 CMOS 的数据,要清除 CMOS 必须完成以下步骤:

- 1. 先关闭系统
- 2. 拔掉 ATX 电源
- 3. 短接JCS2的2-3跳线3秒钟
- 4. 在恢复JCS2到1-2跳线
- 5. 重新连接ATX power接口



注意:

以下情况您需要清除 CMOS: ①解决故障的时候; ② 忘记BIOS密码的时候; ③在超 频失败机器无法启动时。




a. 1-2: 正常模式



b. 2-3: 清除 CMOS

键盘开机跳线选择: J1






Pin 1-2 闭合 1-2开启键盘开机功能



Pin 2-3 闭合 2-3关闭键盘开机功能

设置 CPU 频率: JP1/JP2

此跳线可以帮助您设定CPU的工作频率,请正确设置。






JP1	JP2	CPU
1-2	1-2	AUTO
2-3	2-3	100
OPEN	2-3	133
2-3	OPEN	200

连接口介绍

软驱接口连接: FDD1





如上图所示,主板上有一个34pin的软驱接头,可连接两台标准软驱。此接头有预防不当安装的设计,安装时必需将连接线一端34-pin接头的第一脚与主板上软驱接头的第一脚对应妥当后才能顺利安装。

连接软驱线

将软驱线一端的接头接到主板上的J23软驱接头(接线外缘有颜色者为第一脚,需对应至软驱接头的第一脚),接线另一端则接至软驱的信号接头。若还要安装另一台软驱(B 磁盘),可以使用接线中间的接头来安装。

IDE 硬盘接口的连接: IDE1/IDE2






IDE1和IDE2是40pin的接口,支持两个IDE通道。IDE1是主通道,IDE2是从通道,每个通道最多支持两个IDE设备,支持UltraDMA33/66/100。建议将硬盘连接IDE1接口,光驱连接IDE2口。

Serial ATA接口连接: SATA1/SATA2


可以通过此接口连接高速 Serial ATA 硬盘。







USB 接口的连接: USB1


可以通过此接口连接2个额外的USB 2.0/1.1接口






前端音频接口的连接: F_AUDIO





1 麦克风输入	2 接地
3 麦克风参考电压	4 NC
5 后置右声道输出	6 前置右声道输出
7 NC	8 NC
9 后置左声道输出	10 前置左声道输出


风扇接口: J13/J16




此处介绍的2个风扇接头在您的安装过程中扮演着重要的角色。它们是主板上所有降温风扇的电源供应接头,提供降低系统及CPU温度的重要功能。

一提要:在此我们强烈建议 您一定要安装散热风扇在 CPU 上,并要将风扇电源线连接到 J13 接头上。


CD- in 输入接口的连接: J3





经由 CD-in (J1) 音频输入接头可接收来自光驱、电视谐调器或MPEG卡的音频信号。

前面板开关和指示灯连接: F_PANEL1



HD- LED: Primary/Secondary IDE 硬盘灯号

对IDE硬盘进行数据存取时,此灯号会亮起。

RESET: 重置开关

按下此开关,使用者毋需关闭系统电源即可重新启动计算机,可延长 电源供应器和系统的使用寿命。

SPEAKER: 喇叭接头

可连接系统机壳内的喇叭。

PW_ON 电源开关


此开关具双重功能;配合 BIOS 的设定,此开关可让系统进入软关机状态或暂停模式;请参考第三章"Soft-Off By PBTN"的相关信息。


PWR- LED - Power/StandBy电源灯号

当系统电源开启时,此LED灯号会亮起;当系统处于S1(POS-Power On Suspend)或S3(STR-Suspend To RAM)暂停模式时,此LED灯号每秒会闪烁一次。


注意: 开机后若系统无法启动,且Power/Standby LED 灯号(PWR-LED) 也有亮时,请检查主板上的CPU 与内存是否皆已妥善安装。

电源接口连接: ATX_PWR





显卡接口: AGP8X(仅针对 865G 芯片组)




如果您购买的主机板是采用82865GV芯片组的话,其插槽是AGI接口(建议使用nVidia的显卡)。具体请查看后面兼容性列表附录 A 说明。

宣注:相同显示芯片,不同板型设计和不同品牌的显卡,测试结果可能不完全相同,以实卡测试结果为准。

背板输出及输入接口介绍:

键盘/鼠标、USB、串口COM1、VGA、网络接口LAN(可选)、并口LPT、MIC_IN、LINE_IN、LINE OUT等接口都接在后面板上,详细情况见下图:



键盘/ 鼠标

接口形式为 PS/2, 上面印有"KEYBOARD"和"MOUSE"字样。

USB (通用串行接口)

通用串行接口上印有"USB"字样。主板上后面板有2对USB接口,可用于连接USB器件,另有两组为插针形式USB2/USB3。

COM1

9-pin 的串行接口,也可以在BIOS设置中将其设为无效。

LPT (并行口)

1个25-pin的并行口,并印有"LPT"字样。

外接音效接口

外部音效接口有:"线路输出(Line-out),线路输入(line-in), 麦克风输入(Mic-in)"等。




第三章 驱动程式安装说明

插入七彩虹主板驱动程序安装光盘,安装程序自动运行,弹出下面窗口。



驱动光盘能自动检测主板所使用的芯片组型号、声卡型号、板载显卡型号或者板载网卡型号,点击相应的按钮安装相应的驱动。

您可以点击菜单上的按扭直接安装有关驱动。关于 USB2.0 驱动,如果您使用Win98系统,请由附送驱动光盘安装;如果您使用Win2000系统,只需打上 SP4的补丁;如果您使用 WinXP 系统,只需打上 SP1的补丁。



如果以上窗口中没有您的主板型号或所需驱动,可以在系统设备管理器中指定光盘相关目录搜索安装,或者单击光驱盘符,右击打开光盘文件,进入相应目录,安装所需驱动程序。

以下是一些主要设备驱动的光盘路径:

主板芯片组 INF 驱动: X:\Intel\inf\setup.exe

板载显卡驱动: X:\Intel\vga\WIN_2K_XP\Setup.exe

板载声卡驱动: X:\audio\alc\setup.exe

板载网卡驱动: X:\lan\rtl\setup.exe

愛注意:由于芯片组厂商的驱动程序不断更新以提高性能及解决兼容性问题,我们的驱动盘中尽量采用目前较新的驱动版本,今后用户驱动程序升级可关注我们网站中的更新,恕不另行通知。



由于主板的 BIOS 版本在不断的升级, 所以, 本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考, 我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

CMOS SETUP会将设置好的各项数据储存在主板上内建的CMOS SRAM中。当电源关闭时,由主板上的锂电池继续为CMOS SRAM供电。BIOS 设置实用程序允许你配置:

- a)硬盘驱动器,软盘驱动器,和周边设备
- b)视频显示类型和显示选项
- c)密码保护
- d)电源管理特征
- e)其它

进入 CMOS SETUP 设置

电源开启后,当 BIOS 开始进行 POST(Power On Self Test 开机 自检)时,按下键便可进入 AwardBIOS 的 CMOS SETUP 主画面中。

如果您来不及在POST过程中按键进入CMOS SETUP,您可以补按<Ctrl>+<Alt>+热启动或按机箱上的Reset按钮,以重新开机再次进POST程序,再按下键进入CMOS SETUP程序中。

功能键说明

á (向上键)	移到上一个项目
â (向下键)	移到下一个项目
ß (向左键)	移到左边的项目
à (向右键)	移到右边的项目
Esc 键	退出当前画面
Page Up 键	改变设定状态,或增加栏位中的数值内容
Page Down 键	改变设定状态,或减少栏位中的数值内容
F1 功能键	显示目前设定项目的相关说明
F5 功能键	装载上一次设定的值
F6功能键	装载最安全的值
F7功能键	装载最优化的值
F10功能键	储存设定值并离开CMOS SETUP程序

主画面的辅助说明

当您在 SETUP 主画面时,随着选项的移动,下面显示相应选项的主要设定内容。

设定画面的辅助说明

当您在设定各个栏位的内容时,只要按下<F1>,便可得到该栏位的设定预设值及所有可以的设定值,如BIOS缺省值或CMOS SETUP缺省值。如果想离开辅助说明窗口,只须按<Esc>键即可。

CMOS 设定主菜单

当您进入CMOS SETUP设定菜单时,便可看到如下的主菜单,在主菜单中您可以选择不同的设定选项,按上下左右方向键来选择,按 <Enter>键进入子菜单。

Phoenix – Award Workstatio	onBIOS CMOS Setup Utility		
Standard CMOS Features	Colorful Magic Control		
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Default		
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults		
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password Set User Password		
Power Management Setup			
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup		
PC Health Status	Exit Without Saving		
Esc : Quit F9: Menu in BIOS	↑↓→← : Select Item		
F10 : Save & Exit Setup			
Time, Date, Har	rd Disk Type		

(以上选项可能与你实际的选项不同,仅供参考)

Standard CMOS Features(标准 CMOS 设定)

设定日期、时间、软硬盘规格及显示器种类。

Advanced BIOS Features(高级BIOS设定)

设定BIOS提供的特殊功能,例如病毒警告、开机引导磁盘优先顺序等。

Advanced Chipset Features(高级芯片设定)

设定主板所用芯片组的相关参数,例如 DRAM Timing、ISA Clock 等。

Integrated Peripherals(外部设备选项)

此设定菜单包括所有外围设备的设定。如 AC97 声卡、AC97Modem、USB 键盘是否打开、IDE 介面使用何种 PIO Mode 等

PnP/PCI Configurations(PNP/PCI即插即用)

设定 ISA 的 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相关参数

Power Management Setup(电源管理设定)

设定CPU、硬盘、显示器等设备的节电功能运行方式。

PC Health Status(系统即时状态)

监控 PC 系统的健康状态。

Colorful Magic Control(魔法超频选项)

频率设定。

Load Fail-Safe Defaults(载人缺省预设值)

Load Optimized Defaults(载人优化预设值)

Set Supervisor Password(设置管理者密码)

Set User Password(设置使用者密码)

Save & Exit Setup(离开SETUP 并储存设定结果)

Exit Without Saving(离开 SETUP 但不储存设定结果)

标准 CMOS 设定

在"标准 CMOS 设定"里您可以更改当前的时间(包括年月日时分秒等)、硬盘的信息、软盘的类型以及显示器的类型等。屏幕下方有相应的操作提示,按提示您可以顺利地更改相应的设置。

Date (mm: dd: yy)	Fri, Feb 18, 2006	
Time (hh: mm: ss)	11 : 31 : 58	Item Help
		Menu Level ▶
IDE Channel 0 Master	ST340823A	Change the day, month, year and Cer
IDE Channel 0 Slave	None	
IDE Channel 1 Master	CD-532E	
IDE Channel 1 Slave	None	
IDE Channel 2 Master	None	
IDE Channel 3 Master	None	
IDE Channel 4 Master	None	
IDE Channel 5 Master	None	
Drive A	1.44M, 3.5 in.	
Drive B	None	
Video	EGA/VGA	
Halt On	All, But Keyboard	
Base Memory:		
Extended Memory:		
Total Memory:		

上图的设定值仅供参考;设定项目会因 BIOS 的版本不同而异。

Date (mm: dd: yy)(日期) 日期的格式为<星期><月><日><年>。 day星期,从 Sun.(星期日)到 Sat.(星期六),由 BIOS 定义,只读。 Month 月份,从 Jan.(一月)到 Dec.(十二月)。

Date 日期,从1到31可用数字键修改。

Year 年,用户设定年份。

Time (hh: mm: ss)(时间)时间格式为<时><分><秒>。

IDE Channel 0/1 Master/Slave (硬盘通道第一/第二; 主/从)

按 PgUp/<+>或 PgDn<->键选择硬盘类型: Manual, None 或 Auto。请注意,驱动设备的规格必须与设备表(Drive Table)内容相符合。如果在此项中输入的信息不正确,硬盘将不能正常工作。一般使用默认值会自动识别硬盘。

IDE Channel 2/3 Master (SATA 通道信息)

主板 SATA 接口的硬盘信息,选定相应的设备,回车可进入相关的设定 选项,建议不要更改使用默认值会自动识别硬盘。

Drive A/Drive B (软盘类型的设置)

可以设置的值: None 表示未安装软驱时,请设置为此项; 360K, 5.25in 表示早期的大软驱,容量有 360KB,目前已停产; 1.2M, 5.25in 表示一般的大软驱,容量有 1.2MB,目前已停产; 720K, 3.5in 表示早期的小软驱,容量有 720KB,目前已停产; 1.44M, 3.5in 表示一般的小软驱,容量有 1.44MB,此项为默认设置; 2.88M, 3.5in 表示高容量小软驱,容量有 2.88MB,市面上少见。

Video (视频)

此项允许选择系统主显示器的视频转接卡类型。

可选: EGA/VGA: CGA40: CGA80: MONO。

Halt On (停止引导)

此项让您决定在系统引导过程中遇到错误时,系统是否停止引导。可选项 有:

All Errors 侦测到任何错误,系统停止运行

No Errors 侦测到任何错误,系统不会停止运行

All, But Keyboard 侦测到关键错误,系统会停止运行

All, But Diskette 侦测到磁盘错误,系统停止运行

All, But Disk/Key 侦测到磁盘或关键错误,系统停止运行

Base/Extended/Total Memory (基本/扩展/总内存)

从三个选项是用来显示内存的状态的(只读)。

Advanced BIOS Features (高级 BIOS 设定)

在这个子画面中,使用者可设定一些系统的基本运作功能; 部份项目的默认值为主板的必要设定,而其余项目若设定得当,则可提高系统效率。使用者可依个别需求进行设定。

CPU Feature	Press Enter		Item H	[elp
Hard Disk Boot Priority	Press Enter	■enu Level	•	
Virus Warning	Disabled			
CPU L1 & L2 Cache	Enabled			
Hyper-Threading Technology	Enabled			
Quick Power On Self Test	Enabled			
First Boot Device				
Second Boot Device	Hard Disk			
Third Boot Device	LS120			
Boot Other Device	CDROM			
Swap Floppy Drive	Enabled			
Boot Up Floppy Seek	Disabled			
Boot Up NumLock Status	On			
Gate A20 Option	Fast			
Typematic Rate Setting	Disabled			
Typematic Delay (Msec)				
Security Option	Setup			
APIC Mode	Enabled			
MPS Version Control For OS				
OS Select FOR DRAM > 64MB	Non-0S2			
Report No FDD For WIN 95	011			
Full Screen LOGO Show	Disabled			
Small Logo(EPA) Show	Disabled			

上图列出了 Advanced BIOS Features 子画面中的所有设定项目; 实际使用时,请利用画面中的滚动条来查看所有项目。上图中的设定 值仅供参考;设定项目会因 BIOS 的版本不同而异。

CPU Feature (CPU 设置)

Delay Prior Thermal

CPU的安全技术支持,用于设定CPU进入过热降频运行的持续时间的控制。

Limit CPUID Max Val

Windows NT 系统内核支持的要求优化选项,请保持默认值.

Hard Disk Boot Priority (硬盘装置的开机顺序)

这个项目可以让您选择硬盘设备的开机顺序,所显示的项目是依据您所 安装的硬盘装置为主。

Virus Warning (病毒报警)

Virus Warning功能设定,可对IDE硬盘引导扇区进行保护。打开此功能后,如果有程序企图在此区中写入信息,BIOS会在屏幕上显示警告信息,并发出蜂鸣报警。

可选值: Disabled, Enabled

CPU L1 & L2 Cache (CPU 一级和二级缓存)

允许打开或关闭 CPU 内部缓存(L1)和外部缓存(L2)。

可选项: Disabled, Enabled

CPU L3 Cache

第3级的缓存,是微处理器和内存之间、内置于主板上的缓存。L3缓存比L1、L2缓存的速度慢。此项可让您开启或关闭L3缓存。设定值:[Enabled], [Disabled]。

Hyper-Threading Technology (超线程技术)

处理器使用 Hyper-Threading 技术以提升传输速度,减少用户响应时间。此技术把处理器中的两个核心作为两个可同时执行指令的逻辑处理器。因此系统性能大幅提高。若您关闭此项功能,处理器将使用一个核心来执行指令。设定值有: [Enabled], [Disabled]。

Quick Power On Self Test(快速开机处理)

此项设置为系统在启动时跳过一些检测过程,设定值为 Disabled, Enabled。

First/Second/Third Boot Device (设置首先/其次/第三检测哪个设备启动)

设置系统启动优先级。

可选项:

Removable, Hard Disk, CDROM, LS120, ZIP100, USB-FDD/ZIP/HDD, LAN, Disabled.

Boot Other Device

在预定的开机设备都不能开机时,是否可以使用其他的非定义内的设备 (就是说不在上述开机设备清单中)来开机。

可选值: Disabled、Enabled

优化设置建议:三个默认开机设备应该已经够用了,因此平时不妨关闭此功能。

Swap Floppy Drive (软驱符交换设置)

如果你有两个软盘驱动器,这个选项可以切换 A 盘与 B 盘的位置。即是说使用原来的 A 盘变成 B 盘、B 盘变成 A 盘。

可选值: Disabled、Enabled

Boot Up Floppy Seek (寻找软驱)

将此项设置为 Enabled 时,在系统引导前,BIOS 会检测软驱可选值: Disabled, Enabled。

Boot Up NumLock Status (启动到 DOS 状态时 Numberlock 状态)

此项是用来设定系统启动后,Numlock的状态,当设定为On时,系统启动后将打开NumLock,小键盘的数字键有效,当设定为Off的时候,系统启动后Numlock关闭,小键盘方向键有效。

33

Gate A20 Option (A20地址线选择)

A20地址线设置,建议保持默认值。

可选项: Normal(正常)、Fast(加速)

Typematic Rate Setting (键人速率设定)

此项是用来控制字元输入速率的,设置包括 Typematic Rate (字元输

入速率)和Typematic Delay(字元输入延迟)

Typematic Rate (Chars/Sec)(字元输入速率,字元/秒)

Typematic Delay (Msec) (字元输入延迟,毫秒)

此项允许您选择键盘第一次按下去和加速开始间的延迟,设定值为:

250, 500, 750和 1000。

Security Option (安全选项)

此项指定了使用的 BIOS 密码的类型保护。

可选值: Setup、System

Setup 当用户尝试运行 BIOS 设置时, 出现密码提示

System 每次机器开机或用户运行设置后, 出现密码提示

APIC Mode (APIC 模式)

此项是用来启用或禁用 APIC (高级程序中断控制器)。

可选值: Disabled, Enabled。

MPS Version Control For OS (MPS操作系统版本控制)

此项允许您选择在操作系统上应用哪个版本的MAS (多处理器规格)。

您须选择您的操作系统支持的MPS版本。

可选值: 1.4 和1.1。

OS Select For DRAM>64MB (使用大于64MB内存引导OS/2)

此项允许您在 OS/2 操作系统下使用大于 64MB 的 DRAM,

可选值: Non-0S2, 0S2。

Report No FDD For WIN 95 (设定在WIN 95中报告有无FDD)

缺省值: No

如果您不接软驱且不需 Win 95 报告软驱信息,那么可以设置此项为 "No"。

Full Screen LOGO Show (全屏LOGO显示)

是否支持显示加载的全屏开机画面。

Enabled: 开机时显示加载的LOGO 画面 Disabled: 开机时不显示加载的LOGO 画面

Small Logo (EPA) Show

设定值: Enabled 或 Disabled

EPA Logo 就是开机自检时显示在屏幕上方的标志,设置为

"Disabled"可以不显示这个Logo。

32 -

Advanced Chipset Features(高级芯片设定)

	Phoenix – Award V Adv	VorkstationBl anced Chipse			ıp Utility		
	DRAM Timing Selectable	By SPD				tem He	elp
×	CAS Latency Time	2.5		Menu L	evel		
×	Active to Precharge Delay	6					
x	DRAM RAS# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge						
	Memory Frequency For	Auto					
	system BIOS Cacheable	Enabled					
	Momory Holo At 15M-16M	Dicabled					
	Init Display First	Onboard/AGP					
	On-Chip VGA	Enabled					
	On-Chip Frame Buffer Size	8M					
	Boot Display	Auto					
1.	→← : Move Enter: Select +/-/PU/	PD: value		save E			General Help
	F5 : Previous Values F6	: Fail-Safe De	faults	F	7: Optim	zed De	efaults

DRAM Timing Selectable (内存参数设置选项)

这个项目会视内存模块的不同,为接下来四个项目设定最佳的计时方式。默认值为「By SPD」。这个默认值会读取 SPD (Serial Presence Detect) 装置的内容,并且依据 SPD 内容设定这四个项目。内存模块上的EEPROM (只读存储器) 储存有关模块的重要参数信息,例如内存类型、大小、速度、电压接口及模块储存区域。

Memory Frequency For(内存的频率设置:自动、DDR200、DDR266) 缺省值: Auto 自动检测)

System BIOS Cacheable (系统 BIOS 缓冲)

Video BIOS Cacheable (视频 BIOS映射)

Memory Hole At 15M-16M (在15M到16M之间的内存保留区)

某些扩展卡需要一部分内存区域来工作,开启此特性可以把15M以上的内存分配给这些设备,但操作系统将不能使用15M外的内存,建议保持默认值。

Init Display First (首选显示设备)

设定支持的首选设备,建议保持缺省值。

AGP Aperture Size(MB) (AGP接口的3D图形加速卡分配的材质主内存的大小)

On- Chip VGA (板载 VGA)

此项允许您控制板载 VGA 功能。设定值有: Enabled 和 Disabled。

On- Chip VGA Frame Buffer Size (板载 VGA 帧缓冲容量)

此项设定了系统内存分配给视频的内存容量。设定值有: 1MB,8MB,16M。

Boot Display (引导显示)

此项用于选择您的系统所安装的显示设备类型。设定值有: Auto, CRT, LFP, CRT+LFP, TV, CRT+TV, CRT+EFP, EFP。选项 EFP可引用 LCD 显示器。

Integrated Peripherals (集成周边设备)

	Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Integrated Peripherals				
Onchip IDE Device		Press Enter	Item Help		
	Onboard Device	Press Enter	Menu Level		
	Super IO Device	Press Enter			
	Onboard Lan Boot ROM	Disabled			
M	ove Enter: Select +/-/PU/PD	value F10: save ES	C: Exit F1: General Help		
	F5: Previous Values	F6: Fail-Safe Defaults	F7: Optimized Defaults		

计算机的主板集成设备和端口的选项,具体项目因为主板不同,所以其中的设置会有所不同,这里就不详细解释,只是翻译给读者了解一下,各个用户在有必要的时候请按照主板说明书进行设置,但是在一般情况下这些设置是不必调节的!

OnChip IDE Device (IDE/SATA设备选项)

IDE 设备与 SATA 设备的相关选项, IDE 硬盘、光驱、SATA 硬盘设置。

Onboard Device (集成设备选项)

主板集成设备选项, USB、声卡设置。

SuperIO Device (其它外接设备选项)

外接设备的设置, FLOPPY、COM、LPT等外接设备设置

Onboard Lan Boot ROM (板载 Lan Boot ROM)

此项可决定是否要调用板载 LAN 芯片中的 Boot ROM。设定值: [Enabled], [Disabled]。

Power Management Setup (电源管理设定)

电源管理是一项比较重要的BIOS设置项,当然如今的Windows也 具备了电源管理功能,但如果两者能够相互配合的话,其功能将更加 完美。

在 BIOS 设置主画面中,移动高亮条到 "Power Management SETUP" 选项,然后按下回车键即可进入电源管理设置画面。

	ACPI Function	Enabled	Ite	em Help	
	Power Management	User Define	Menu Level		
	Video Off Method	DPMS			
	Video Off In Suspend	Yes			
	Suspend Type	Stop Grant			
	MODEM Use IRQ	3			
	Suspend Mode	Disabled			
	HDD Power Down	Disabled			
	Soft-Off by PWR-BTTN	Instant-Off			
	CPU THRM-Throttling	50.0%			
	Wake-UP by FCI card	Enabled			
	Power On by Ring	Enabled			
	Resume by Alarm	Disabled			
	Date of Month Alarm				
	** Reload Global Timer Events **				
_	Primary IDE 0	Disabled			
	Primary IDE 1	Disabled			
	Secondary IDE 0	Disabled			
	Secondary IDE 1	Disabled			
	FDD,COM,LPT Port	Disabled			
	PCI PIRO(A-D)#	Disabled			

ACPI- Function (ACPI操作系统)

此项时用来激活 ACPI (高级配置和电源管理接口)功能。如果您的操作系统支持 ACPI-aware,例如 Windows98SE/2000/ME,选择 Enabled。

可选值: Enabled, Disabled。

Power Management (电源管理)

此项用来选择节电的类型(或程度)和与此相关的模式:

Min Saving	停电1小时进入省电功能模式,选择此选项将不能改变			
最小省电管理	Doze/Standby/Suspend Mode 的值。			
Max Saving	停用10秒进入省电功能模式,选择此项将不能改变。			

Video off Method(视频关闭方式)

缺省值: DPMS(显示器电源管理)

V/HSYNC+Blank	将屏幕变为空白并停止垂直和水平扫描
Blank Screen	将屏幕变为空白
DPMS Support	用BIOS控制支持DPMS节电功能的显示卡

Video Off In Suspend (显示设备停止支持)

Suspend Type (停止方式设置)

MODEM Use IRQ (MODEM的IRQ设置)

可选值: 3、4、5、7、9、10、11

决定MODEM所采用的IRQ号,以便远程唤醒时发出合适的中断信号,默认值是IRQ3。

Suspend Mode (睡眠模式)

当系统在额定的时间内未被使用,进入睡眠模式的时间,Disabled则不进入节能状态。

可选值: 1Min (分钟)、2Min、4Min、8Min、12Min、20Min、30Min、40Min、1Hour (小时)、Disabled

HDD Power Down (硬盘电源关闭模式)

设置IDE硬盘在多长时间内完全没有读写操作时,便可进入省电状态,

切断硬盘电源以省电。

可选值: Disabled、1Min~15Min

Soft- Off by PWR- BTTN (软关机方法)

开机按钮的功能设置。

CPU THRM- Throttling (CPU温控)

此项允许您设置CPU温控比率。当CPU温度到达了预设的高温,CPU 会按设定比例降低工作频率。设定范围从12.5% 到87.5%,以12.5% 递增。

Wake- Up by PCI card (PCI 设备唤醒)

Power On by Ring (MODEM 开机)

可选项: Enabled, Disabled

Resume by Alarm (定时开机)

可选项: Enabled, Disabled

Primary/ Secondary IDE 0/1: 缺省值: Disabled

当主/从IDE 0/1装置有存取动作要求时,是否要取消目前PC及该IDE的省电状态。

FDD, COM, LPT Port: 缺省值: Disabled

当软驱,串行口,并行口有存取动作要求时,是否要取消目前PC及该IDE的省电状态。

PCI PIRQ[A-D]# (PCI PIRQ设置)

设定 PCI PIRQ, 缺省值: Disabled

PNP/PCI Configurations (即插即用)

此部分描述了对 PCI 总线系统和 PNP(即插即用)的配置。PCI,即外围元器件连接,是一个允许I/O设备在与其特别不见通信时的运行速度可以接近CPU自身速度的系统。此部分将涉及一些专业技术术语,我们强烈建议非专业用户不要对此部分的设置进行修改。如图

	Phoenix – Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility PnP/PCI Configurations				
	Reset Configuration Data	[Disabled]	Item Help		
	Resources Controlled By	Auto(ESCD)	Menu Level		
X	IRQ Resources	[Press Enter]			
	PCI/VGA Palette Snoop	[Disabled]			
↑ 1	$ u ightarrow \leftarrow$: Move Enter: Select	/-/PU/PD: value	F10: save ESC: Exit F1: General Help		
	F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults				

Reset Configuration Data

系统BIOS 支持PnP,此功能要求系统记录设定的资源并保护资源。每一周边配置都有一称为ESCD的节点,此节点记录每一设定资源。系统需要记录并更新ESCD在内存的位置,这些位置(4K)保留在系统BIOS 里。如果选择Disabled(默认值),那么系统ESCD只有在最新配置与上一次相异时才会更新。如果选择Enabled,那么会迫使系统更新ESCD,然后自动设定在"Disabled"模式。

在 Resources Controlled by function 内选择"Manual"上述讯息会出现在屏幕上。Legacy表明资源被分配至 ISA 总线,且传送至不具 PnP 功能的 ISA 附加卡。PCI/ISA PnP 表明资源被分配至 PCI 总线或传送给 ISA PnP 附加卡和外围设备。选项: Disabled (默认),Enabled。

Resources Controlled By

选择"Auto(ESCD)"(默认),系统BIOS会探测系统资源并自动分配相关的IRQ和DMA信道给接口设备。

通过选择 Manual,用户需要为每一个附加卡分配 IRQ 和 DMA,确保 IRQ/DMA 和 I/O 接口没有冲突。

IRQ Resources

依据设备使用的中断类型,你可以对每一个系统中断类型进行分配。键入"Press Enter"可进入设置系统中断的子菜单。只有在"Resources Controlled By"被设置成"Manual"时才可以进行配置。

IRQ-3	assigned to	PCI Device
IRQ-4	assigned to	PCI Device
IRQ-5	assigned to	PCI Device
IRQ-7	assigned to	PCI Device
IRQ-9	assigned to	PCI Device
IRQ-10	assigned to	PCI Device
IRQ-11	assigned to	PCI Device
IRQ-12	assigned to	PCI Device
IRQ-14	assigned to	PCI Device
IRQ-15	assigned to	PCI Device

PCI / VGA Palette Snoop

可选择激活或关闭操作。一些不与VGA兼容的图形控制器会将从VGA 控制器发出的输出映像到显示器上,以此方式来提供开机信息和VGA 兼容性。若无特殊情况请遵循系统默认值。

另外,来自VGA控制器的色彩信息会从VGA控制器的内置调色板生成适当的颜色。图形控制器需要知道在VGA控制器调色板里的信息,因

此non-VGA图形控制器看VGA调色板的显存记录窥探数据。在PCI系统中,当VGA控制器在PCI总线上并且non-VGA控制器在ISA总线上,如果PCI VGA控制对写入有反应,则调色板的写入缓存的信息不会显示在ISA总线上。

PCI VGA 控制器将不对写入做答复,只窥探数据,并允许存取到前置 ISA 总线。Non-VGA ISA 图形控制器可以窥探 ISA 总线的数据。除了 以上情况,请关闭此选项

Disabled(默认) 关闭此功能

Enabled 激活此功能

PC Health Status (系统即时状态)

此项描述了监控目前的硬件状态包括 CPU,风扇,全部系统状态等,但不可改变。不同的系统表显示的数据有所差异,这里仅介绍提供的侦测项目。如图

CPU Warning Temperature		Item Help
Current System Lemp	25°C /77°F	Menu Levei
Current CPU Temperature	45℃ /103°F	
Current SYSFAN Speed	O RPM	
Current CPUFAN Speed	2596 RPM	
CPU VCORE		
Chipset Vcore	1.58 V	
+3. 3V	3.36 V	
+5 V	5.16 V	
+12 V	11.97 V	
VBAT <v></v>	3.24 V	
5VSB	5.18 V	
Slumdom: Temperature	Disabled	

不管你超不超频,PC Health Status 都是主板最好的"守护神"。该选项提供了系统即时的工作情况,让你更一步了解目前电脑的整体工作情况。

Current System Temp、Current CPU Temperature (显示主机与CPU的温度) 选项用于显示当前主机的内部温度与CPU温度。

Current SYSFAN Speed (显示连接主机的风扇转速)

Current CPUFAN Speed (显示 CPU 和主机内部风扇的转速)

选项用于显示CPU风扇和主机内部其他风扇的转速。一般而言,上面的那些 选项的多少,需要看主板提供多少个风扇连接器,另外风扇的接头本身也必 须具备转速检测的线路才行。

CPU VCORE/Chipset (CPU/CHIP工作电压)

如果电压值的变异幅度过大,那么可能是电源出了问题,此时就应该换个稳定的电源。

Colorful Magic Control (频率设定)



CPU Clock Ratio (CUP 倍频)

此项用于调节CPU倍频的

Auto Detect PCI Clk (自动侦测PCI 时钟频率)

此项允许自动侦测安装的 PCI 插槽。当设置为 Enabled,系统将移除(关闭) PCI 插槽的时钟,以减少电磁干扰(EMI)。设定值有: Enabled

Spread Spectrum (頻展)

当主板上的时钟震荡发生器工作时,脉冲的极值(尖峰)会产生 EMI(电磁干扰)。频率范围设定功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰,所以脉冲波的尖峰会衰减为较为平滑的曲线。如果您没有遇到电磁干扰问题,将此项设定为 Disabled,这样可以优化系统的性能表现和稳定性。但是如果您被电磁干扰问题困扰,请将此项设定为 Enabled,这样可以减少电磁干扰。注意,如果您超频使用,必须将此项禁用。因为即使是很微小的峰值漂移(抖动)也会引入时钟速度的短暂突发,这样会导致您超频的处理器锁死。可选项为: Enabled,+/-0.25%,-0.5%,+/-0.5%,+/-0.38%。

Async AGP/PCI CLK(AGP/PCI的总线频率)

此项用于调整 AGP/PCI 的总线频率,可选项为: Disabled, 66/33, 80/40, 73/36.

CPU Clock (CPU 外頻)

此项用于调节CPU的主频

Load Fail-Safe Defaults (载人安全预设值)

BIOS ROM芯片中储存有一套安全默认值,这套默认值并非是系统最佳性能的标准值,因为部份可增进系统效能的功能都被关闭,但是这套默认值能够相对较多的避免硬件问题,因此,系统硬件运行发生问题时,用户可载入这套默认值。在BIOS 主画面上选择此项目,按<Enter>后屏幕会出现以下信息:

Phoenix – Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility				
Standard CMOS Features	Colorful Magic Control			
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults			
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults			
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password			
Power Management Setup	Set User Password			
PnP/PCI Configurations	Setup			
PC Health Status	efaults (Y/N) ? N			
Esc: Quit F9: Menu in BIOS	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$: Select Item			
F10 : Save & Exit Setup				
Time, Date, Hard	Disk Type			

键入<Y>后按<Enter>,即可将这套默认值加载。

44 — 45

Load Optimized Defaults (优化设定值)

BIOS ROM芯片中存有一套最佳化的BIOS默认值,请使用这套默认值作为系统的标准设定值。在BIOS主画面上选择此项目,按<Enter>后屏幕会出现以下信息:

Phoenix – Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility				
Standard CMOS Features	Colorful Magic Control			
Advanced BIOS Features	Load Fail-Sae Defaults			
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults			
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password			
Power Management Setup	Set User Password			
PnP/PCI Configurations	Setup			
PC Health Status	Saving			
Esc : Quit F9: Menu in BIOS	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$: Select Item			
F10 : Save & Exit Setup				
Time, Date, Hard Disk Type				

键入<Y>后按<Enter>,即可将最佳化默认值加载。

Set Supervisor Password (管理者密码)

要避免未经授权人员任意使用您的计算机或更改 BIOS 的设定值,可在此设定管理者密码,同时将 Advanced BIOS Features 项目设为 System。若只是想避免 BIOS 的设定值被任意更改,则请设为 Setup; 系统冷启动时,将不会提示输入密码。于 BIOS 的主画面中,用箭头 键选中 Set Supervisor Password 后按<Enter>,屏幕上会出现以下信息:

Phoenix – Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility				
Standard CMOS Features	Colorful Magic Control			
Advanced BIOS Features	Load Fail-Sae Defaults			
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults			
Integrated Peripherals	Set Supervisor password			
Power Management Setup	Set User Password			
PnP/PCI Configurations	Setup			
PC Health Status	Saving			
Esc : Quit F9: Menu in BIOS	↑↓→← : Select Item			
F10 : Save & Exit Setup				
Time, Date, Hard Disk Type				

键入8个字符以内的密码后按<Enter>。屏幕会出现以下信息:

Confirm Password:

再一次输入相同的密码作为确认; 若所输入的密码与先前不符,则必须再次输入正确的密码。若要取消管理者密码的设定; 请于主画面选择 set supervisor Password 后按<Enter>, 于 Enter Password: 信息出现后,不要输入任何密码而直接按<Enter>, 然后按<Esc>键回到主画面。

Set User Password (使用者密码)

若要将系统开放给其它使用者,但又想避免BIOS设定被任意更改,可设定使用者密码作为使用系统时的通行密码,并将Advanced BIOS Features项目设为System;但若要让使用者能够以输入密码的方式进入BIOS设定程序,则设为Setup。

以使用者密码进入BIOS设定程序时,只能进入主画面的使用者密码设定项目,而无法进入其它的设定项目。于BIOS的主画面中,箭头键选中Set User Password 后按<Enter>, 屏幕上会出现以下信息:

Phoenix – Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility				
Standard CMOS Features	Colorful Magic Control			
Advanced BIOS Features	Load Fail-Sae Defaults			
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults			
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password			
Power Management Setup	Set User Password			
PnP/PCI Configurations	Setup			
PC Health Status Enter Password	Saving			
Bso : Quit F9: Menu in BIOS	$\uparrow\downarrow ightarrow \leftarrow$: Select Item			
F10 : Save & Exit Setup				
Time, Date, Har	rd Disk Type			

键入8个字符以内的密码后按<Enter>。屏幕会出现以下信息:

Confirm Password:

再一次输入相同的密码作为确认; 若所输入的密码与先前不符,则必须再次输入正确的密码。若要取消使用者密码的设定; 请于主画面选择 Set User Password 后按<Enter>, 于 Enter Password: 信息出现后,不要输入任何密码而直接按<Enter>, 然后按<Esc>键回到主画面。

Save & Exit Setup (离开并存储设定)

设定值更改完毕后,若欲储存所做的变更,请选择 Save & Exit Setup 按<Enter>。屏幕上会出现以下信息:

Phoenix – Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility				
Standard CMOS Features	Colorful Magic Control			
Advanced BIOS Features	Load Fail-Sae Defaults			
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults			
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password			
Power Management Setup	Set User Password			
PnP/PCI Configurations	Setup			
PC Health Status	Saving			
Esc : Quit F9: Menu in BIOS	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$: Select Item			
F10 : Save & Exit Setup				
Time, Date, Hard	Disk Type			

请键入<Y>后按<Enter>。所有更改过的设定值会存入CMOS内存中,同时系统将会重新启动,再次回到开机自我测试画面。此刻若想再次更改某些设定,可于内存测试及计数完毕后,按键进入BIOS的设定画面

Exit Without Saving (离开但不存储设定)

若不想储存更改过的设定值,请选择Exit Without Saving按<Enter>屏幕上会出现以下信息:

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility				
Standard CMOS Features	Colorful Magic Control			
Advanced BIOS Features	Load Fail-Sae Defaults			
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults			
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password			
Power Management Setup	Set User Password			
PnP/PCI Configurations	Setup			
PC Health Status Quit Without Saving	Gaving			
Esc: Quit F9: Menu in BIOS	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$: Select Item			
F10 : Save & Exit Setup				
Time, Date, Hard	Disk Type			

键入<Y>后按<Enter>。系统将会重新开机,再次回到开机自我测试画面。此刻若想要更改某些设定,请同时按<Ctrl> <Alt> <Esc>键或在内存测试及计数完毕后,按键进入BIOS的设定画面。

附录A: AGI接口兼容性列表

NO.	芯片型号	品牌	BUS	Driver
3	nVIDIA GF4 MX 440 64M	Colorful	4X	66.81
5	nVIDIA GeForce4 MX440-8X	Colorful	8X	66.81
8	nVIDIA GeForce MX4000	Colorful	8 x	66.81
10	nVIDIA Ti4200-8X 64M	Colorful	8 x	66.81
11	nVIDIA GF4 TI4200-8X	Colorful	8 x	66.81
12	nVIDIA GeForce4 Ti4800SE	Colorful	8X	66.81
14	nVIDIA GeForce FX 5200	Colorful	8X	66.81
16	nVIDIA GeForce FX 5200Ultra	Colorful	8X	66.81
17	nVIDIA GeForce FX 5500	Colorful	8 x	66.81
18	nVIDIA GeForce FX 5600	Colorful	8X	66.81
21	nVIDIA GeForce FX 5700	Colorful	8X	66.81
22	nVIDIA FX 5700 256M	Colorful	8 x	66.81
23	nVIDIA FX 5700LE 128M	Colorful	8 x	66.81
24	nVIDIA FX5700LE 128M	Colorful	8 x	66.81
25	nVIDIA GeForce FX 5700 LE	Colorful	8 x	66.81
26	nVIDIA FX 5900 128M	Colorful	8 x	66.81
27	nVIDIA GeForce FX 5900ULTRA	Colorful	8X	66.81
28	nVIDIA FX 5900Ultra 256M	Colorful	8 x	66.81
29	nVIDIA GeForce 6600	Colorful	8 x	66.81
31	nVIDIA 6600GT 256M	Colorful	8 x	66.81
32	nVIDIA GeForce 6800	Colorful	8 x	66.81
35	ATI Radeon 7500	Colorful	4X	8.062
36	ATI Radeon 9000 Pro	Colorful	8 x	8.062
37	ATI RADEON9100	Colorful	4X	7.991
38	ATI RADEON 9200SE	Colorful	8 x	8.062
40	ATI RADEON9200	Colorful	8X	8.062
41	ATI R9250 128M	Colorful	8 x	8.062
43	ATI RADEON 9250	Colorful	8 x	8.062
44	ATI Radeon 9500	Colorful	8 x	8.062
45	ATI Radeon 9800SE	Colorful	8 x	8.062

淫注意:


- 1. 此兼容性列表仅作参考,相同显示芯片,不同板型设计和品牌的显卡,测试结果可能不完全相同。
 - 2. ATi 9600、9550 系列以及所有 Maxtor 系列显卡不支持 AGI。

53

附录 B: 六声道音效设置


您本次选用的七彩虹主板是六声道声卡芯片,可以实现两声道,四 声道,六声道的声音输出,下面介绍一下它们的几种不同的接法:

1.两声道声音输出系统连接方法:




说明: Line Out, Line In和MIC功能在2声道模式下都存在。

2.四声道声音输出系统连接方法:



厂说明: 在4声道设置下Line In被转换成Line Out功能。

3.六声道声音输出系统连接方法:



一一说明:在6声道设置下Line In和MIC都被转换成Line Out功能。

选择六声道设置

- 1. 双击 Windows 任务条中音频图标 👀 ;
- 2. 在音效栏目中的环境下拉菜单中选择任一环绕音效:



3.单击"喇叭组态"栏;




4.以下 Windows 菜单出现;



- 5.从"喇叭数"中选择"5.1声道";
- 6.单击"确定"。

测试六声道喇叭

- 1.双击 Windows 条中音频图标 🕡 ;
- 2.单击"喇叭测试"栏;
- 3.以下 Windows 菜单出现;



4.单击您想选择测试的音箱。

附录 C: 系统常见的错误信息

不正常的嘀声鸣叫

开机后,系统会发出不同嘀的声音来显示是否正常。若系统组装正确,则会发出一短音,若VGA卡或DIMM插槽安装不正确,则会发出持续的警告声。区分如下:

- 1短:系统正常启动。表明机器没有任何问题。
- 2短: 常规错误,请进入CMOS安装,重新设置不正确的选项。
- 1长1短:内存或主板出错。
- 1长2短:显示器或显示卡错误。
- 1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
- 1长9短: 主板 BIOS 芯片错误, BIOS 损坏。更换 BIOS 芯片。
- 长响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,或更换内存。

BIOS ROM checksum error

BIOS 码为不正确。有此讯号时,系统会停止开机测试的画面。请与 经销商联络换新的 BIOS。

CMOS battery fails

CMOS电池有问题不能正常运作。请与经销商联络换新电池。

CMOS checksum error

CMOS checksum 错误。请重新加载BIOS内定值, 若依然出现此讯号, 请与经销商联络。

Hard disk initialize

硬盘初始化。出现 "Please wait a moment", 有些硬盘需多点时间来做初始化的动作。

Hard disk install failure

确定硬盘是否连接正常,若是硬盘控制器有问题,请与经销商联络。

Keyboard error or no keyboard present

系统无法识别键盘, 先检查键盘是否连接正常, 并确定键盘在初始化 前没有作键盘输入的动作。

Keyboard is lock out- Unlock the key

确认主机"键盘锁 KEYLOCK"是否被激活。

Memory test fails

内存侦测错误

Primary master hard disk fail

第一组主要硬盘错误

Primary slave hard disk fail

第一组次要硬盘错误

Secondary master hard disk fail

第二组主要硬盘错误

Secondary slave hard disk fail

第二组次要硬盘错误

附录 D: DOS 模式下 BIOS 的更新方法如下

首先请确认您的BIOS厂商(AMI/Award),您的主板名称及版本(一)建立一片开机软盘:放入一片软盘在A驱,在DOS模式下键入"Format A:/S",此时会格式化软盘并复制系统文件。

- A. 这个过程将会删除掉此软盘原有的文件。
- B. 过程中将会复制4个文件至软盘中,但只看得到COMMAND.COM文件。
- C.软盘中请勿有CONFIG.SYS及AUTOEXEC.BAT文件。
- D. 请将此软盘的防写孔设定为可写入状态。
- (二)网站上下载BIOS升级程序,将此文件存放在步骤1.中的软盘,闪盘或硬盘中。将BIOS文件和刷新工具一起拷贝到当前目录下用步骤1.的开机软盘来重新开机,进入纯DOS模式。
- (三)如果您的BIOS 厂商为 AMI 请在 DOS 模式下键入: AMINFxxx. exe filename.xxx,如果您的BIOS 厂商为 Award 请在 DOS 模式下键入: Awd*.exe filename.xxx,其中的 filename.xxx 是您所解压出的BIOS文件,然后再按"ENTER"。
- (四)如果是Award BIOS,你会碰到的第一个选项,它会问您是否要将现在的BIOS程序存档,如果您可能在升级后想要恢复为现行的版本,请选"YES",然后它会问您要用什么文件名存档;如果您不想将现行版本的BIOS文档存档,请选"NO"。如果是AMI BIOS要保存原文件,请输入: AMI*.exe /S filename.xxx (注意 S 后面没有空格)。

(五)下来第二个选项是问你:确定要升级吗?如果您选择了"YES",那当BIOS升级程序在升级您的BIOS过程中,请不要按到键盘,电源开关或RESET键。

(六)BIOS升级完成时,升级程序会问您要重新开机或关闭电脑,当您选择完毕后,请将开机软盘取出。

(七)启动后,新BIOS版本将会出现在开机画面,至此您的BIOS就算升级成功。

(八)接着请按"DEL"键,以进入COMS SETUP 画面,再载入DEFAULT值,再根据您的需要去修改BIOS内容。

(九)特别注意:在刷BIOS前,请将主板上的BIOS的写保护设置为可写状态。硬件部分请将BIOS写保护跳线设置为可写,具体参考本手册的硬件安装部分;软件部分请将BIOS Guardian设置为DISABLED。具体参看本手册的BIOS的说明部分,否则会出现刷不进去的现象。

附录 E: 主板专有名词缩写对照

	1 4/
专有名词	全称
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
APM	Advanced Power Management
AGP	Accelerated Graphics Port
AMR	Audio Modem Riser
ACR	Advanced Communications Riser
BIOS	Basic Input/Output System
CPU	Central Processing Unit
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CRIMM	Continuity RIMM
CNR	Communication and Networking Riser
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DIMM	Dual Inline Memory Module
DRM	Dual Retention Mechanism
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DDR	Double Data Rate
ECP	Extended Capabilities Port
EDO	Extended Data Output
ESCD	Extended System Configuration Data
ECC	Error Checking and Compatibility
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPP	Enhanced Parallel Port
ESD	Electrostatic Discharge
FIR	Fast Infrared
FDD	Floppy Disk Device
FSB	Front Side Bus
HDD	Hard Disk Device
IDE	Integrated Dual Channel Enhanced

IRQ	Interrupt Request
I/O	Input/Output
IOAPIC	Input Output Advanced Programmable Input Controller
LAN	Local Area Network
LBA	Logical Block Addressing
LED	Light Emitting Diode
KB	Kilo-Byte
MHZ	Megahertz
MIDI	Musical Interface Digital Interface
MPEG	Motion Picture Experts Group
MTH	Memory Translator Hub
MPT	Memory Protocol Translator
NIC	Network Interface Card
OS	Operating System
OEM	Original Equipment Manufacturer
PAC	PCI A.G.P Controller
PAL	Phase Alternating Line
POST	Power-ON Self Test
PCI	Peripheral Component Interconnect
RIMM	Rambus In-line Memory Module
SCI	Special Circumstance Instructions
SECC	Single Edge Contact Cartridge
SRAM	Static Random Access Memory
SMP	Symmetric Multi-Processing
SMI	System Management Interrupt
USB	Universal Serial Bus
VID	Voltage ID
TFT	Thin Film Transistor
EGA	Extended Graphics Array